



FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

APPLICATION FUTUROL

GUIDE D'UTILISATION


VERSION 001-2021

SOMMAIRE

Restez connectés avec l'application FUTUROL	P. 4
Compatibilité avec nos produits	P. 5
Interface et principales fonctions de l'application FUTUROL	P. 6
Ajoutez des invités et maîtrisez à distance plusieurs habitations.....	P. 8
1 Téléchargez et installez l'application FUTUROL	P. 9
2 Création de compte	P. 10
2.1 / Créer son profil sur l'application.....	P. 10
2.2 / Se connecter avec son profil.....	P. 12
— En cas d'oubli de votre mot de passe.....	P.13
3 Gestion des équipements de la maison	P. 14
3.1 / Ajouter une clé USB Futur'com	P. 14
— Sélectionner une localisation.....	P. 18
— Ajouter un invité.....	P. 19
— Supprimer une clé USB Futur'com	P. 21
3.2 / Ajouter une pièce	P. 23
3.3 / Ajouter un équipement	P. 26
Volets roulants	
— Moteur Futur'com solaire	P. 26

SOMMAIRE

— Moteur Futur'com WIFI.....	P. 30
— Récepteur déporté Futur'com WIFI.....	P. 35
— Récepteur déporté Futur'com.....	P. 40
Régler la position d'un volet roulant.....	P. 44
Portes de garage	
— Moteur Futur'com.....	P. 46
— Récepteur déporté Futur'com.....	P. 50
Supprimer un équipement.....	P. 55
3.4 / Ajouter un scénario.....	P. 57
— Supprimer un scénario.....	P. 60
3.5 / Ajouter une programmation.....	P. 62
— Ajouter une programmation à un équipement.....	P. 62
— Ajouter une programmation à un scénario.....	P. 64
— Supprimer une programmation.....	P. 66
4 Gestion du compte.....	P. 68
4.1/ Assistants vocaux.....	P. 68
— Amazon Alexa.....	P. 68
— Google Home.....	P. 73
— Siri.....	P. 78



RESTEZ CONNECTÉS AVEC L'APPLICATION FUTUROL

Pilotez l'ensemble de vos volets roulants FUTUR'COM, FUTUR'COM WIFI, nos portes de garage sectionnelles et nos autres produits avec motorisation filaire depuis votre smartphone grâce à une interface simple et intuitive.



Maîtrisez les fermetures
des pièces de votre habitation





Créez des scénarios de vie
adaptés à votre quotidien



Programmez des actions pour
chaque moment de la journée

COMPATIBILITÉ AVEC NOS PRODUITS



INTERFACE ET PRINCIPALES FONCTIONS DE L'APPLICATION FUTUROL

1 Menu latéral

2 Paramètres

Modifiez les informations de votre profil

3 Localisation clé USB Futur'com


Ajoutez une localisation

4 Pièces

Ajoutez une pièce à votre habitation

5 Equipements

Ajoutez un équipement (volet roulant, porte de garage etc.)



6 Scénarios

Créez un scénario (Lever, départ etc.)

7 Minuteur

Programmez un scénario ou un équipement

8 Univers connecté

Contrôlez vos équipements avec les assistants personnels virtuels

9 Retour d'information

INTERFACE ET PRINCIPALES FONCTIONS DE L'APPLICATION FUTUROL

1 Menu latéral

2 Pièces


Ajoutez une pièce
à votre habitation

3 Scénarios

Créez un scénario
(Lever, départ etc.)

4 Minuteur


Programmez un scénario
ou un équipement



AJOUTEZ DES INVITÉS ET MAÎTRISEZ À DISTANCE PLUSIEURS HABITATIONS




RENDEZ-VOUS P.19
POUR EN SAVOIR PLUS




1

TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ L'APPLICATION FUTUROL



L'application FUTUROL est disponible pour Android et iOS



2

CRÉATION DE COMPTE

2.1 / CRÉER SON PROFIL SUR L'APPLICATION

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO



1.

Connexion

Mot de passe oublié

Connexion

Inscription

Cliquez sur «Inscription»

2.

Retour Inscription

Saisir votre adresse e-mail

Suivant

Saisissez votre adresse e-mail puis cliquez sur « Suivant »

3.

Retour Inscription

Saisir votre mot de passe

Nouveau mot de passe


Confirmer mot de passe

OK

Choisissez puis confirmez votre mot de passe. Cliquez sur « OK »

2. Création de compte > 2.1. Créer son profil sur l'application


4.



**Votre profil a été créé.
Vous allez recevoir un e-mail de confirmation**

2. Création de compte

2.2 / SE CONNECTER AVEC SON PROFIL




The screenshot shows a mobile application interface for login. At the top, the title is "Connexion". Below it, there is a white rounded rectangle containing a user icon, a password field with a lock icon and the text "Mot de passe oublié", a prominent orange "Connexion" button, and a smaller "Inscription" link. Below this white box is a larger orange box with the instruction: "Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis cliquez sur « Connexion »".

Vous êtes connecté à votre profil


2. Création de compte > 2.2. Se connecter avec son profil

> En cas d'oubli de votre mot de passe


1.



2.



3.




3


GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE LA MAISON

3.1 / AJOUTER UNE CLÉ USB FUTUR'COM

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.



2.



3.



Votre téléphone doit être connecté à votre réseau WiFi avant d'ajouter une clé USB Futur'com.


3. Gestion des équipements de la maison > 3.1. Ajouter une clé USB Futur'com

4.

Retour **Ajouter une clé USB Futurcom**

Etape 03

La clé USB Futurcom fonctionne avec un réseau WiFi 2,4GHz et une alimentation maximum de 1A.



Branchez la clé USB Futurcom (le voyant clignote rouge). Pour appairer la clé, appuyez sur le bouton de programmation pendant 2 secondes environ, puis relâchez le bouton (le voyant clignote violet).

Suivant

A

Suivre les étapes indiquées en dessous du schéma


B

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

5.

Retour

Etape 04



Rejoignez le réseau Wi-Fi 'Connector-xxx' en cliquant sur **Suivant**, puis revenez dans l'application FUTUROL.
Un téléphone sous Android peut afficher le message suivant « Intern. peut ne pas être disp. » ou un message similaire. Veuillez ignorer ce message en cliquant sur « Garder Connexion Wi-Fi », puis revenez dans l'application FUTUROL.

Suivant

Cliquez sur « Suivant » pour continuer*

6.

Retour **Wi-Fi**

Activé

Réseau actuel

Connector_ec... 0200..

Réseaux disponibles

- BL_TEST 2.4
- BL_TEST 5
- EB0C34B-EEB192.A0B140Dp
- WIFI_T01
- WIFI_T01_Votreurs
- STORESWIFI
- SK-DEPOT


Sélectionnez le réseau WiFi «Connector» puis revenez dans l'application**

**Un téléphone sous Android peut afficher le message suivant « Intern. peut ne pas être disp. » ou un message similaire. Veuillez ignorer ce message en cliquant sur « Garder Connexion Wi-Fi », puis revenez dans l'application FUTUROL.


*Sur iOS, aller dans les paramètres WiFi de votre téléphone.

3. Gestion des équipements de la maison > 3.1. Ajouter une clé USB Futur'com


7.



8.




9.




3. Gestion des équipements de la maison > 3.1. Ajouter une clé USB Futur'com

10.



11.



Cliquez sur « OK »




Votre clé USB Futurcom est ajoutée

Cliquez sur « OK »
pour continuer

3. Gestion des équipements de la maison > 3.1. Ajouter une clé USB Futur'com

> Sélectionnez une localisation

1.



3. Gestion des équipements de la maison > 3.1. Ajouter une clé USB Futur'com

> **Ajouter un invité** - Cette fonction permet à une tierce personne d'avoir accès et de piloter les équipements de votre habitation. Seul l'administrateur peut programmer et ajouter des pièces / équipements.


1. Dans le menu latéral, cliquez sur «Localisation clé USB Futurcom»

2. Cliquez sur l'icône Paramètres à droite de votre localisation

3. Cliquez sur «Ajout invité »

3. Gestion des équipements de la maison > 3.1. Ajouter une clé USB Futur'com > Ajouter un invité

4.




A
Saisissez l'adresse e-mail
de votre invité

Une invitation a été envoyée
à l'adresse e-mail indiquée


B
Cliquez sur « OK »

3. Gestion des équipements de la maison > 3.1. Ajouter une clé USB Futur'com


> Supprimer une clé USB Futur'com

1. 

Dans le menu latéral, cliquez sur «Localisation clé USB Futurcom»

2. 


Cliquez sur l'icône Paramètres à droite de votre localisation

3. 


Cliquez sur l'icône Paramètres à droite de la clé souhaitée

3. Gestion des équipements de la maison > 3.1. Ajouter une clé USB Futur'com > Supprimer une clé USB Futur'com

4.



5.




Cliquez sur « Continuer »

Votre clé USB Futurcom a été supprimée


3. Gestion des équipements de la maison

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




3.2 / AJOUTER UNE PIÈCE

1.




**Cliquez sur
«Ajouter une pièce»**

2.



Nommez votre pièce

3.



A
Choisissez l'image de
votre choix depuis la
galerie de l'application
ou depuis votre
smartphone (... en haut
de l'application)

B
Cliquez sur « OK »






Il est nécessaire d'ajouter une pièce avant d'ajouter un équipement.

3. Gestion des équipements de la maison > 3.2. Ajouter une pièce

> Supprimer une pièce


RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO



Il est nécessaire de supprimer les équipements connectés avant de supprimer une pièce.

3. Gestion des équipements de la maison > 3.2. Ajouter une pièce > Supprimer une pièce

4.



Cliquez sur « Continuer »

Votre pièce a été supprimée

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement


3.3 / AJOUTER UN ÉQUIPEMENT

MOTEUR FUTUR'COM SOLAIRE*

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.



Dans le menu latéral,
cliquez sur
«Equipements»

2.



Cliquer sur « Ajouter
un équipement »


3.



Sélectionnez
le moteur
Futucom solaire

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com solaire

4.



Retour **Ajouter un équipement**

Etape 01

Choisissez le type d'équipement et cliquez sur 'Suivant'

Volet Roulant

Moustiquaire

A


Sélectionnez le type d'équipement souhaité

B

Suivant

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

5.



Retour **Ajouter un équipement**


Etape 02

Vérifiez que l'équipement est mis sous tension puis sélectionnez la clé USB Futurcom à associer. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Clé USB

A

Sélectionnez la clé USB Futur'com à associer


 L'équipement doit être sous tension.

B

Suivant

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

6.



Retour **Ajouter un équipement**

Etape 03

Vous pouvez ajouter cet équipement depuis votre télécommande.

Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Suivant

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com solaire

7.

A

Appuyez 2 fois sur le bouton P2 du point de commande

X 2

X 2

Appuyez deux fois sur le bouton **P2** situé au dos du point de commande. A chaque impulsion sur le bouton **P2**, le volet fait un va et vient et un signal sonore. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

B

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

8.

Connexion en cours ...

27s

9.

L'équipement a été détecté. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com solaire

10.

Ajouter un équipement OK

Infos équipements

Nom

Image

Pièces

Pièces

Retour **Nom équipement**

Saisir le nom de l'équipement

Saisir nom de l'équipement

Nommez votre équipement

11.

Ajouter un équipement OK

Infos équipements

Nom Chambre volet

Image

Pièces

Pièces

Retour **Image**

Choisir une image

Choisissez l'image de votre choix depuis la galerie de l'application ou depuis votre smartphone (... en haut de l'application)

Prendre une photo

Sélectionner une image à partir d'un album

12.

Ajouter un équipement OK

Infos équipements

Nom Chambre volet

Image

Pièces

Pièces

Chambre

Cliquez sur « OK »


Choisissez la pièce dans laquelle se trouve l'équipement

Votre équipement est maintenant ajouté dans la liste des équipements de la pièce.


3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement

MOTEUR FUTUR'COM WIFI

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Cliquez sur
« + »

2.



Cliquez sur
« Moteur
Futurcom WIFI »


3.




Choisissez
votre réseau WiFi

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com WIFI

4.



5.




6.



L'équipement doit être sous tension.


3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com WIFI

7.



*Sur iOS, aller dans les paramètres WiFi de votre téléphone.


8.



Cliquez sur « Suivant » pour continuer*


**Un téléphone sous Android peut afficher le message suivant « Intern. peut ne pas être disp. » ou un message similaire. Veuillez ignorer ce message en cliquant sur « Garder Connexion Wi-Fi », puis revenez dans l'application FUTUROL.

9.




3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com WIFI


10.



11.




12.




3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com WIFI

13.



Choisissez la pièce
à laquelle appartient
l'équipement

14.




Cliquez sur « OK »

Votre équipement est maintenant ajouté
dans la liste des équipements de la pièce.


3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement

RÉCEPTEUR DÉPORTÉ FUTUR'COM WIFI

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Dans le menu latéral,
cliquez sur
«Equipements»

2.



Cliquez sur « Ajouter
un équipement »


3.




Sélectionnez
le récepteur déporté
futurcom WIFI

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com wifi


4.



5.




6.




3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com wifi

7.




Cliquez sur « Suivant » pour continuer*

8.



Sélectionnez le réseau WIFI «Connector» puis revenez dans l'application**

9.




*Sur iOS, aller dans les paramètres WiFi de votre téléphone.


**Un téléphone sous Android peut afficher le message suivant « Intern. peut ne pas être disp. » ou un message similaire. Veuillez ignorer ce message en cliquant sur « Garder Connexion Wi-Fi », puis revenez dans l'application FUTUROL.

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com wifi


10.



11.




12.



3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com wifi

13.



Ajouter un équipement OK

Infos équipements

Nom >

Image >

Pièces

Pièces Salon >

Cliquez sur « OK »

Votre équipement est maintenant ajouté dans la liste des équipements de la pièce.


3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement

RÉCEPTEUR DÉPORTÉ FUTUR'COM

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Dans le menu latéral,
cliquez sur
«Equipements»

2.



Cliquez sur « Ajouter
un équipement »

3.



Sélectionnez
le récepteur déporté
Futurol

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com

4.

Ajouter un équipement

Etape 01

Vérifiez que l'équipement est mis sous tension puis sélectionnez la clé USB Futurcom à associer. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Clé USB Chloé ✓

A

Sélectionnez la clé USB Futur'com à associer

B

Suivant



L'équipement doit être sous tension.

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

5.

Ajouter un équipement

Etape 02

Vous pouvez ajouter cet équipement depuis votre télécommande. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Suivant

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

6.

Ajouter un équipement

Etape 03

Ajouter depuis la télécommande

A

Appuyez 2 fois sur le bouton P2 du point de commande

B

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

Suivant


Appuyez deux fois sur le bouton **P2** situé au dos du point de commande. A chaque impulsion sur le bouton **P2**, le volet fait un va et vient et un signal sonore. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

X 2


X 2

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com


7.



8.




9.




3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com

10.




11.




3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement

> Régler la position préférée d'un volet roulant*


1.



2.




3.




*Uniquement les volets roulants équipés d'une motorisation Futur'com solaire.

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Régler la position d'un volet roulant


4.



5.



6.




3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement

MOTEUR FUTUR'COM POUR PORTES DE GARAGE *

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Dans le menu latéral,
cliquez sur
«Équipements»

2.



Cliquez sur « Ajouter
un équipement »

3.



Sélectionnez le moteur
Porte de garage
Futurol


3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com pour portes de garage

4.




Cliquez sur « Suivant » pour continuer

5.




6.




3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com pour portes de garage


7.



8.



9.



3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Moteur Futur'com pour portes de garage

10.

Choisissez l'image de votre choix depuis la galerie de l'application ou depuis votre smartphone (... en haut de l'application)

11.

Choisissez la pièce à laquelle appartient l'équipement

12.

Cliquez sur « OK »

Votre équipement est maintenant ajouté dans la liste des équipements de la pièce.


3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement

RÉCEPTEUR DÉPORTÉ FUTUR'COM POUR PORTES DE GARAGE *

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Dans le menu latéral,
cliquez sur
« Equipements »

2.



Cliquez sur « Ajouter
un équipement »

3.



Sélectionnez
le récepteur
déporté Futurcom
contact sec

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com pour portes de garage

4.



5.



6.



4. Choisissez le type d'équipement puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Avec sens de rotation (*)

Impulsionnelle

A

Sélectionnez « Impulsionnelle »

 L'équipement doit être sous tension.

(*) Disponible uniquement pour le moteur Futurcom. Nécessite un raccordement supplémentaire au moteur (voir la notice du récepteur déporté)

B

Suivant

Cliquez sur « Suivant » pour continuer

5. Vérifiez que l'équipement est mis sous tension puis sélectionnez la clé USB Futurcom à associer. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Clé Chloé

A

Sélectionnez la clé USB Futur'com à associer

B

Suivant



Cliquez sur « Suivant » pour continuer

6. Vous pouvez ajouter cet équipement grâce au récepteur déporté. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Suivant


Cliquez sur « Suivant » pour continuer

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com pour portes de garage




3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com pour portes de garage


10.



11.




12.



3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Récepteur déporté Futur'com pour portes de garage

13.



Ajouter un équipement OK

Infos équipements

Nom >

Image >

Pièces

Pièces >


Cliquez sur « OK »

Votre équipement est maintenant ajouté dans la liste des équipements de la pièce.


3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement

> Supprimer un équipement

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Dans le menu latéral,
cliquez sur
« Equipements »

2.



Cliquez sur l'icône
Paramètres de
l'équipement que vous
souhaitez supprimer


3.



Cliquez sur
« Supprimer »

3. Gestion des équipements de la maison > 3.3. Ajouter un équipement > Supprimer un équipement

4.



Cliquez sur « Continuer »

Votre équipement a été supprimé

3. Gestion des équipements de la maison

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO



3.4 / AJOUTER UN SCÉNARIO

1.

Cliquez sur «Ajouter un scénario»

2.


Nommez votre scénario

3.

Choisissez l'image de votre choix depuis la galerie de l'application ou depuis votre smartphone (... en haut de l'application)


3. Gestion des équipements de la maison > 3.4. Ajouter un scénario

4.




Cliquez sur
«Ajouter un équipement»

5.



Choisissez les
équipements que
vous souhaitez ajouter
à votre scénario

6.




À l'aide des jauges,
paramétrez les réglages
d'ouverture/fermeture
de vos équipements



Vous pouvez uniquement
programmer l'ouverture
ou la fermeture complète
des équipements à
motorisation filaire.


3. Gestion des équipements de la maison > 3.4. Ajouter un scénario

7.




Vous pouvez choisir la position préférée enregistrée de votre équipement, en cliquant sur l'étoile.

8.



Cliquez sur « OK » pour valider votre scénario

9.




Votre scénario a été ajouté

Cliquez sur « Lancer » pour lancer votre scénario


3. Gestion des équipements de la maison > 3.4. Ajouter un scénario

> Supprimer un scénario


RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.



2.



3.



3. Gestion des équipements de la maison > 3.4. Ajouter un scénario > Supprimer un scénario

4.



Cliquez sur « Continuer »

Votre scénario a été supprimé

3. Gestion des équipements de la maison


3.5 / AJOUTER UNE PROGRAMMATION

> Ajouter une programmation à un équipement

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Cliquez sur
« Ajouter une
programmation »

2.



Cliquez sur
« Minuteur équipements »


3.



Sélectionnez
l'équipement auquel
vous souhaitez ajouter
une programmation
puis cliquez sur
« Suivant »

3. Gestion des équipements de la maison > 3.5. Ajouter une programmation > Ajouter une programmation à un équipement


4.



5.




6.



3. Gestion des équipements de la maison > 3.5. Ajouter une programmation


> Ajouter une programmation à un scénario

1.




Cliquez sur
« Ajouter une
programmation »

2.



Cliquez sur
« Minuteur scénarios »

3.



Sélectionnez le
scénario auquel vous
souhaitez ajouter une
programmation
puis cliquez sur
« Suivant »

3. Gestion des équipements de la maison > 3.5. Ajouter une programmation > Ajouter une programmation à un scénario

4.

Retour **Ajouter une programmation** OK

Minuteur

Répétition

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Horaire Aurore Crépuscule

06 59

07 00

08 01

Choisissez dans la section Minuteur les jours de programmation et l'horaire souhaité

5.

FUTUROL

Pièces Scénarios **Minuteur**

06:30 Cuisine Ouvert Jour ouvrés

07:00 Réveil Jour ouvrés

09:00 Cuisine Ouvert Week end

Ajouter une programmation

Votre programmation a été ajoutée


3. Gestion des équipements de la maison > 3.5. Ajouter une programmation

> Supprimer une programmation


RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.



2.




3.



3. Gestion des équipements de la maison > 3.5. Ajouter une programmation > Supprimer une programmation

4.



Cliquez sur « Continuer »


Votre programmation a été supprimée

4


GESTION DU COMPTE

4.1 / ASSISTANTS VOCAUX / AMAZON ALEXA

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Dans le menu latéral,
cliquez sur
« Univers connecté »

2.



Cliquez sur
la flèche à droite


3.




Cliquez sur
« Associer »

4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Amazon Alexa


4.



5.




6.




4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Amazon Alexa


7.



8.



9.



4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Amazon Alexa

10.



11.



12.




4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Amazon Alexa

13.



14.




Amazon Alexa est associé


4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux

GOOGLE HOME


RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.



2.




3.




4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Google Home


4.



5.




6.




4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Google Home


7.



8.




9.




4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Google Home


10.



11.



12.




4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Google Home


13.



14.




15.




4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux

SIRI

RETROUVEZ
CETTE ÉTAPE EN VIDÉO




1.




Dans le menu latéral de l'application FUTUROL, cliquez sur « Univers connecté »

2.



Cliquez sur la flèche à droite

3.



4. Gestion du compte > 4.1. Assistants vocaux > Siri


4.



5.



6.





FUTUROL
LA PERFORMANCE CERTIFIÉE

Retrouvez-nous sur www.futurool.fr

